



Schnellmontage-Sets		Artikel-Nr.
①	Schienen-Set "Universal" (2 Federzugkonsolen mit Rasterbock, 4 Schrauben, 4 Dübel)	11-0030BH
②	Bohrkonsolen-Set (in Verbindung mit Federzugkonsolen) (2 Bohrkonsole, 2 Abstandhalter)	1-009511
Befestigung		Artikel-Nr.
③	Standkonsole "Plus" Fertigfußboden für Typ22 plus, 125-185mm, für Bauhöhen 200 - 400mm	10 1-060132
	Fertigfußboden für Typ33 plus, 125-185mm, für Bauhöhen 200 - 400mm	10 1-060133
	Rohfußboden für Typ22 plus, 185-285mm, für Bauhöhen 200 - 400mm	10 1-061132
	Rohfußboden für Typ33 plus, 185-285mm, für Bauhöhen 200 - 400mm	10 1-061133
④	Standkonsole "Standard" Rohfußboden, für Bauhöhen 500 - 600mm	10 1-060100
	Fertigfußboden, für Bauhöhen 500 - 600mm	10 1-060101
	Abdeckrosette für Standkonsole "Plus" Fertigfußboden	10 1-060240
	für Standkonsole "Plus" Rohfußboden	10 1-060250
	für Standkonsole "Standard", Fertigfußboden	10 1-060202
Vormontagezubehör		Artikel-Nr.
⑤	Vormontageadapter für Folienmontage	10 1-002512
⑥	Vormontageschablone Standard	10 1-005912
⑦	Wandträger für Vormontageschablone Standard	10 1-005913
Anbindung und Regulierung		Artikel-Nr.
⑧	Design-Thermostatkopf	25 1-024050
	Anschlussblock Durchgang	10 1-085030
	Anschlussblock Eck	10 1-085040
Abdeckungen		Artikel-Nr.
⑨	Abhebesicherung für Abdeckung Standard	1 1-088020
Handtuchhalter		Artikel-Nr.
⑩	Handtuchhalter für CENTARA und CLASSIC M in den Längen 550, 750, 950 und 1150mm verkehrsweiß RAL 9016	1 1-0082BL
	verchromt	1 1-0081BL

